

SONY MZ-R700

MiniDisc-tallennin



1. Virtaa laitteeseen

Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla 40 tuntia.

Kun lataat akkua, paina **CHARGE**-nappulaa. Tyhjän akun lataaminen kestää noin kolme tuntia. Laitteen käyttö keskeyttää latauksen.

2. Levy soittimeen

Avaa soittimen levykansi laitteen vasemman laidan harmaalla **OPEN**-nappulalla. Laita levy soittimeen etikettipuoli ylöspäin levyssä olevan nuolen suuntaisesti.

3. Hold-kytkin

Jos liikutat laitteen kansipaneelin HOLD-nipukkaa nuolen suuntaan, kaikki laitteen käyttökytkimet lukkiutuvat. Käytä tätä, jos haluat varmistaa, että et käytä kytkimiä vahingossa esim. kantaessasi laitetta.

4. Äänitys (automaattinen äänitystason säätö)

Paina ja liikuta punaista **REC**-nappulaa oikealle. REC-ilmaisimien tulee näyttyä ja nauhoitus alkaa.

Voit aloittaa äänityksen myös painamalla ja pitämällä **PAUSE**-nappulan alhaalla ja painamalla ja liikuttamalla punaista **REC**-nappulaa oikealle. Laite menee nyt äänitysvalmiustilaan. Äänitys alkaa, kun painat uudestaan **PAUSE**-nappulaa.

PAUSE-symboli keskeyttää nauhoituksen. Kun haluat jatkaa nauhoitusta, paina **PAUSEA** uudestaan.

Jos levyllä jo on nauhoitus ja haluat äänittää sen perään, paina ensin **END SEARCH** -nappulaa ja sitten **REC** -nappulaa.

Voit myös etsiä haluamasi kohdan pikakelausnappuloilla. Kohdan löydettyäsi paina **STOP** eli **NELIÖ**-symboli. Aloita äänitys painamalla jälleen **REC** -nappulaa.



5. REC-mode eli oikea nauhoitusmuoto

Voit äänittää MiniDiscille myös kaksi tai neljä kertaa normaaliaikaa pidemmän ajan. Tällöin äänen tekninen tallennustaso heikkenee, mutta tallennusaika pitenee.

Nauhoitusmuoto valitaan **REC-mode** -nappulalla. Tallennusajat ovat seuraavat:

<i>Normaali stereo</i>	80 minuuttia / levy	(TAVALLISIN ÄÄNITYSMUOTO).
<i>LP2-stereo</i>	160 minuuttia / levy	
<i>LP4-stereo</i>	320 minuuttia / levy	
<i>Mono</i>	160 minuuttia 7 levy.	

Huomaa, että muut nauhoitusmuodot kuin normaali stereomuoto eivät välttämättä toistu lainkaan muilla MiniDisc-soittimilla.

6. Äänitystason säätäminen manuaalisesti

- Paina **PAUSE**-nappula alhaalla ja paina ja liikuta REC-säädintä oikealle
- Paina **ENTER**-nappulaa ja <-Menu-> -symbolia kunnes näytössä vilkkuu RecVolume. Paina sen jälkeen uudelleen **ENTER**-nappulaa
- Tarkkaile näytössä olevaa tasomittaria ja säädä äänitaso <-Menu-> -symbolilla. Aseta taso niin, että se ylittää tummalla merkittyyn -12dB:n tasoa ilmaisevaan kohtaan.
- Kun taso on OK, aloita nauhoitus painamalla Pause-symbolia
- Huom! Äänitystasoa ei voi säätää nauhoituksen aikana.

7. Toisto

Aloita toisto painamalla kolmiomaista PLAY-symbolia.
Pysäytä toisto painamalla neliömäistä STOP-symbolia.
Keskeytä toisto painamalla **PAUSE**-nappulaa.

Siirry seuraavaan raitaan painamalla kerran >>I -symbolia
Siirry edelliseen raitaan painamalla kerran I<< -symbolia
Siirry eteenpäin raidan soidessa painamalla **PAUSE** -nappulaa ja pitämällä pohjassa >>I -symbolia.
Siirry taaksepäin raidan soidessa painamalla **PAUSE** -nappulaa ja pitämällä pohjassa I<< -symbolia.

8. Laitteen kytkeminen tietokoneeseen / stereoihin

Kun äänität mikrofoniilla, kytke se laitteen oikean laidan pieneen punaiseen MIC-liitäntään.

Jos haluat nauhoittaa MiniDiscillä stereoista, kytke stereoittesi linjalähtö (Line out tms.) MiniDiscin oikean kyljen valkoiseen LINE IN-liittimeen. (Erikoisjohdolla voit kytkeä LINE IN -liittimeen myös CD-soittimen tms. digitaalisen optisen lähdön.)

MiniDiscistä lähtee ääni ulos ainoastaan KUULOKELIITÄNNÄSTÄ. Kun äänität MiniDiscile tallennettua materiaalia tietokoneelle tai esim. kasettinauhuriin, kytke tietokoneen LINE IN -liitin MiniDiscin oikean laidan mustaan kuulokeliittimeen.



9. Automaattinen bassokorostus

Laitteessa on automaattinen bassokorostus "Mega Bass". Jos se on päällä, korostus siirtyy myös esim. PC:lle siirrettävään ääneen! Ota MegaBass pois päältä seuraavasti:

- Paina **ENTER**-nappulaa ja paina toistuvasti <-MENU-> symbolia, kunnes BASS vilkkuu näytössä. Paina sen jälkeen uudelleen vielä **ENTER**-nappulaa.
- Valitse painamalla <-MENU-> -symbolia näyttöön BASS OFF ja vahvista valintasi painamalla vielä kerran **ENTER**-nappulaa.

10. Raidan tyhjentäminen

- Paina POISTETTAVAN RAIDAN SOIDESSA **ENTER**-nappulaa
- Valitse painamalla <-MENU-> -symbolia näyttöön EDIT. Paina **ENTER**-nappulaa.
- Valitse painamalla <-MENU-> -symbolia näyttöön nuotin kuva ja Erase. Paina **ENTER**-nappulaa.
- Paina vielä kerran **ENTER**-nappulaa. Nyt raita on poistettu ja seuraavan raidan toisto alkaa.

11. Koko levyn tyhjentäminen

- Paina STOP-tilassa **ENTER**-nappulaa
- Valitse painamalla <-MENU-> -symbolia näyttöön EDIT. Paina **ENTER**-nappulaa.
- Valitse painamalla <-MENU-> -symbolia näyttöön levyn kuva ja Erase. Paina **ENTER**-nappulaa.
- Paina vielä kerran **ENTER**-nappulaa. Nyt koko levy on tyhjennetty.